

REGULAMENT SI INSTRUCIUNI UTILIZARE SOBA

Dragi oaspeti,

Asa cum ati fost anuntati pe site-ul nostru www.carpathianursa.ro, **incalzirea in corturile noastre se face prin soba cu lemne.**

De asemenea, ati fost informati pe site-ul nostru ca noi va oferim lemnele si toate instrumentele necesare, iar dumneavoastra va ramane experienta si responsabilitatea aprinderii si a mentinerii focului, insa cu respectarea stricta a instructiunilor de utilizare prezentate in acest regulament.

INSTRUCIUNI UTILIZARE SOBA/ APRINDERE FOC:

- 1) Se deschid usile cortului pentru o ventilare buna



2) Se verifica daca clapeta din spatele sobei este paralela cu burlanul sobei.



- 3) Se asaza 2 lemne mai groase in soba.
- 4) Se pun surcele deasupra si se asaza in zig-zag.
- 5) Se pune pastila oferita de noi sub surcele dupa care se aprinde.



6) Se lasa usa sobei si usile cortului deschise aproximativ 10 minute.



7) Se verifica dupa 10 minute de la aprinderea focului daca iese fum pe cos.



8) In cazul in care fumul iese pe cos, si doar atunci, dupa alte cateva minute, se inchide usa sobei, respectiv usile cortului.

MENTIUNI:

1. Este recomandat ca aprinderea focului sa se faca seara, incepand cu ora 20:30.
2. **Aprinderea focului si mentinerea acestuia este responsabilitatea clientului.**
3. **In cazul in care considerati ca nu aveti cunostintele si experienta necesara pentru aprinderea focului in soba, va rugam sa anuntati, in timpul orelor de lucru, echipa URSA MICA GLAMPING.**
4. In cazul in care doriti ca dumneavoastra sa aprindeti focul in soba, dar acest lucru nu va reuseste, adica iese fum foarte mult din soba, inclusiv ca iese fum in cort, va rugam sa anuntati imediat unul din membrii echipei URSA MICA GLAMPING.
5. **Iesirea fumului in cantitati mari in cort este rezultatul neutilizarii corespunzatoare a sobei sau a neaprinderii corecte a focului in soba.**
6. In acest caz, va rugam sa va opriti si sa anuntati unul din membrii echipei URSA MICA GLAMPING.
7. Soba in care exista foc este fierbinte, va rugam sa o utilizati cu atentie pentru a nu va arde.
8. Copiii trebuiesc supravegheati de adulti pe toata durata functionarii focului in soba, fiind responsabilitatea dumneavoastra.
9. URSA MICA GLAMPING nu poate fi facuta raspunzatoare si acestea nu pot constitui motive de restituire a pretului cazarii achitat de catre client, in urmatoarele cazuri:
 - iesirea fumului in cort ca urmare a neutilizarii corespunzatoare a sobei si a instrumentelor oferite sau ca urmare a lipsei de experienta sau a necunoasterii aprinderii / mentinerii focului de catre client,
 - vatamarea proprie a clientului, prin ardere, ca urmare a incercarii de a aprinde focul sau a neatentiei atingerii acesteia cand este incinsa.

Telefon de la locatie: 0758 090 060

Echipa Ursa Mica Glamping

